

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
2. Назначение	2
3. Технические характеристики прибора	2
4. Комплектность	2
5. Маркировка	3
6. Устройство и принцип действия	3
7. Использование по назначению	3
8. Техническое обслуживание	5
9. Правила хранения и транспортировки	5
10. Гарантийные обязательства	6
11. Свидетельство о приемке	6

1. Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации, предназначен для ознакомления с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации Измерителя прочности покрытий при ударе «NOVOTEST УДАР ГОСТ 53007», в дальнейшем прибора.

2. Назначение

Прибор предназначен для определения прочности пленок при ударе методом, основанным на деформации металлической пластинки с нанесенным на нее лакокрасочным материалом при свободном падении груза на пластинку в соответствии с ГОСТ 53007-2008 .

3. Технические характеристики.

Масса груза, кг $1 \pm 0,001$

Длина шкалы прибора, мм 1000 ± 1

Цена деления шкалы, мм 10 ± 1

Диаметр отверстия наковальни, мм 27

Диаметр шарика бойка, мм 12,7 и 20,0

Условия эксплуатации:

-температура окружающего воздуха, С от +10 до+35

-атмосферное давление, МПа 0,1

- относительная влажность воздуха, % до 80.

4. Комплектность

3.1. Измеритель прочности покрытий при ударе «NOVOTEST УДАР ГОСТ 53007», -1 шт.

3.2. Паспорт - 1 шт.

5. Маркировка

На прибор наносится условное обозначение прибора с товарным знаком предприятия-изготовителя, заводской номер и год выпуска.

6. Устройство и принцип действия

Прибор состоит из станины, запрессованной в нее наковальни, двух стоек, скрепленных траверсой, бойка с шариком, направляющей трубы со свободно падающим грузом массой в 1 кг и приспособления для удержания с сбрасывания груза. Приспособление для удержания и сбрасывания груза состоит из корпуса, стопора, стопорного винта, кнопки и указательной стрелки. Груз свободно перемещается внутри направляющей трубы и устанавливается на любой высоте стопорным винтом. Направляющая труба имеет шкалу от 0 до 500мм с абсолютной погрешностью измерения до 10 мм для отсчета высоты установки груза.

7. Использование по назначению

7.1 Подготовка прибора к использованию

7.1.1. Подготовить пластинки для нанесения лакокрасочного материала по ГОСТ 9980.2 или другой нормативно-технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.

7.1.2. Метод нанесения, толщина пленки, время и температура выдержки пластинки с покрытием перед испытанием должны быть указаны в нормативно-технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.

7.1.3. Испытанию прочности пленок при ударе может подвергаться многослойное комплексное лакокрасочное покрытие.

7.2. Использование прибора

7.2.1. Испытание проводят при температуре $20\pm2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $65\pm5\%$.

7.2.2. Пластиночку помещают покрытием вверх на наковальню под боек. Пластиночка должна плотно прилегать к поверхности наковальни. Участок пластиночки, подвергающийся удару, должен отстоять на расстоянии не менее 20 мм от краев пластиночки или от центров других участков, подвергающихся ранее удару. Допускается при испытании помещать пластиночку покрытием вниз (обратный удар), если имеются соответствующие указания в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.

7.2.3. Груз поднимают и с помощью стопорного винта устанавливают на определенной высоте, а затем отпускают груз, который свободно падает на боек. Боек передает удар пластиночке, лежащей на наковальне. После удара груз поднимают, вынимают пластиночку и рассматривают покрытие в лупу на наличие трещин, смятия и отслаивания.

7.2.4. Если дефекты отсутствуют, то испытание повторяют, увеличивая высоту сбрасывания груза на 20-100 мм до тех пор, пока не обнаружится разрушение пленки при ударе. Повторные испытания производят каждый раз на новом участке пластиночки. При этом на каждой установленной высоте определение проводят не менее трех раз.

7.2.5. Если величина прочности пленки при ударе указана в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал, то груз устанавливается на заданную высоту.

7.2.6 Прочность пленки при ударе выражают величиной в Н х мм, обозначающей максимальную высоту в миллиметрах, с которой на пластиночку падает груз массой 1 кг при нормальном ускорении свободного падения, не вызывая при этом механических разрушений (трещин, смятия, отслаивания).

7.2.7. За результат испытания принимают среднее арифметическое трех определений, проводимых последовательно на разных участках образца.

7.2.8 Допускаемые отклонения от среднего значения не должны быть более 100 Н х мм. Если это условие не выполняется, то испытание повторяют еще на двух пластинах, при этом результаты испытания должны совпадать, не менее чем для двух параллельных образцов.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание прибора производится в течение всего срока эксплуатации и подразделяется на:

-профилактическое;

-устранение неисправностей.

8.2. Профилактическое обслуживание производится не реже одного раза в три месяца и включает внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие на поверхности прибора следов коррозии, вмятин, забоин, механических повреждений, влияющих на эксплуатационные качества.

8.3. Устранение неисправностей производится изготовителем.

9 Правила хранения и транспортировки

9.1. Прибор должен храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% при температуре 25°C.

9.2. Транспортирование прибора в упаковке может производиться любым видом транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.

9.3. При транспортировании, погрузке и хранении на складе прибор должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца со дня отправки потребителю.

11. Свидетельство о приемке

Измеритель прочности покрытий при ударе «NOVOTEST УДАР ГОСТ 53007» № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ (_____)
подпись _____ расшифровка _____
« _____ » 20 _____

Дата продажи « _____ » 20 _____
подпись _____ (_____) расшифровка _____

Изготовитель: ООО НТЦ «Промтехнологии»
Адрес: 198152, С-Пб, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А
Тел.: +7(812) 962-14-81; +7(812) 627-68-78
email: sales@novotest-russia.ru, http: www.novotest-russia.ru

